



casaterra.ch

Pflegehinweise zu Cortenstahl und Aluminium

Punkte für Aufmerksamkeit

- Nach Erhalt müssen alle Verpackungsmaterialien sofort von den Produkten entfernt werden.
- Cortenstahl sollte niemals ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sein, er sollte in allen Situationen gut abfließen und lüften.
- Wir verwenden nur Cortenstahl Typ S355JOWP.
- Küstengebiete: Wir empfehlen, Cortenstahl nicht in einem Umkreis von 2 km um eine Küste zu verwenden. • Während des Rostprozesses kann Rostwasser aus dem Produkt austreten.
- Das Bohren / Schleifen im Material ist nicht gestattet. Instandhaltung
- Jährliche Reinigung durch Entfernen von grobem Schmutz mittels Mit sauberem Leitungswasser abspritzen.
- Behandeln Sie Aluminium mit einem Reinigungsmittel. Achtung! Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger und kein Scheuerschwamm.
- Wartungsprodukte sind bei uns erhältlich

Bedienungsanleitung Cortenversiegelung:

Um den Rostprozess zu stoppen, kann Corten Versiegelung auf die Corten-Produkte aufgetragen werden.

Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.

Aussehen: Transparent, leicht bernsteinfarbig.

Ergiebigkeit: 18 m²/L.

Werkzeuge: Bürste, Rolle, Spritzpistole.

Einwirkzeit bei 20°C: 12 Stunden. Überstreichbar: 24/48 Stunden



Pflegehinweise zu Cortenstahl und Aluminium

Bedienungsanleitung Reiniger:

1. Zuerst den groben Schmutz mit Wasser besprühen
2. Sprühen Sie das Produkt mit ADEZZ CLEANER (100% biologisch abbaubar)
3. Der Cleaner entfernt den Schmutz aus den Poren des Produkts
4. Nach 1 Minute mit Wasser und einer groben Bürste reinigen
5. Mit Wasser spülen
6. Abschließend ADEZZ CLEANER mit einem weichen Tuch auftragen

Information Rostbeschleuniger:

Unsere Corten-Stahlprodukte werden nicht verrostet geliefert und der Rostprozess dauert dann ca. 4-5 Monate. Dieser Vorgang kann mit dem von uns erhältlichen BIO-Rostbeschleuniger beschleunigt werden. Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.

Entkalker für Aluminium Produkte.

1. Mit Fensterhebe, Schwamm oder weicher Bürste auftragen
2. Einige Sekunden einwirken lassen
3. Mit kaltem Wasser abspülen

